

智能Mesh网关

产品手册

产品型号：UNI-WG-MESH

本产品支持私有化部署，支持自建消息服务器，可运行在纯局域网环境

接口采用HTTP协议，使得任何支持HTTP请求的编程语言均可调用。

接口简单、清晰、友好，仅需在接口携带签名、以及设备ID，即可向设备下发命令。

支持接入任何形式的软件项目：Web、APP/小程序、窗体软件、以及SaaS/低代码等平台。

设备使用WiFi 2.4G无线网络，采用 WiFi 直接方式，无需网关支持。

可设定5组 WiFi 网络，优先连接信号最强的进行连接。

本手册首次发布时间：2024-05-19 | 最近修改时间：2026-07-21

如发现本手册的任何错误，希望您能批评指正，非常感谢！

友友物联

版权 © 2026

目录

1. 产品特性	3
1.1 产品特性	3
1.2 产品外观	3
1.3 产品规格与包装	3
2. 产品定义	
3. 开放接口	4
3.1 接口调用说明	4
3.2 接口列表	5
4. 命令下发	8
4.1 下发命令接口	8
4.2 产品支持命令	9
4.3 调用代码示例	10
5. 消息推送	11
5.1 消息推送机制	11
5.2 开通消息推送	11
5.3 推送的消息类型	11
6. 安装与配网	12
6.1 正式使用场景设备配网	12
6.2 设备调试配网	12
7. 私有化部署说明	13
7.1 私有化方式	13
7.2 说明	13

1. 产品特性

1.1 产品特性

1.2 产品外观

1.3 产品规格与包装

3. 开放接口

平台开放了以下8类接口供开发者调用；
其中：设备类接口的'向设备下发指令'是用来控制设备的接口，是最常用，也是最重要的；
在'第4节 命令下发'中，有对此接口的详细说明。
如果您仅需控制少量设备，可以大致浏览后跳过本节。
另外需要注意的是，在私有化场景中，因为设备不再连接平台，需开发者自行实现设备管理与控制。

接口采用HTTP协议，使用任何可进行HTTP请求的编程语言均可；
接口调用的方法也完全一致，对于不同的设备，调用方式可复用，仅命令不同。因此：

- 如仅控制设备：可以只封装一个函数，将设备ID(整形)和命令(数组)作为参数传入
- 如需其他管理操作：可以封装一个类，将设备控制、分组、定时任务等做为类的方法

更加详尽的接口文档，请查看 [《接口文档》](#)

接口调用

接口地址 :<https://api.yoyoiot.cn/{AppID}/{接口列表中的path}/?{其他参数}&sign={sign}&ts={ts}>
{AppID} 为您的应用ID（由平台生成），请按 ["准备工作"](#) 的引导进入控制台，在开发设置页面查看。
{接口列表中的path} 为接口路径，如下发命令的路径为 device/control
{其他参数} 为允许get方式传入的参数，如lang=cn，则在错误返回时使用中文

请求方式：POST **【建议】**，一些简单的命令，也可以使用GET方式

必传的参数

参数	名称	说明
sign	签名	所有请求物联网控制台接口，均需在url中携带此参数sign={sign} 取值方法：{sign} = md5(md5(开发者密码) + 上面的ts参数)，32位字符串
ts	时间戳	所有请求物联网控制台接口，均需在url中携带此参数ts={timestamp} 时间戳

返回信息格式

```
{
  code: 200,    // 状态码，200成功，其他见下方对应描述
  data: {},    // 返回值，如有
  msg: 'ok'    // 消息文本
}
```

3.1 设备管理类接口

名称	功能
获取设备列表	获取设备列表
获取设备详情	获取设备详情
维护设备标签	当存在很多设备时，您可能需要通过标签来将标记设备，一台设备可以关联多个标签。
维护设备分组	可以将设备添加到分组，统一管理
获取设备日志	获取设备日志列表

3.2 设备命令类接口

名称	功能
向设备下发指令	控制设备，向设备下发指令

3.3 设备配置类接口

名称	功能
获取设备配置	获取设备的当前配置信息
向设备下发配置	修改设备配置信息

3.4 设备固件升级类接口

名称	功能
获取设备可用固件列表	获取设备当前可用固件版本列表
设备固件OTA升级	将设备固件升级到指定版本

3. 接口列表

3.5 产品类接口

名称	功能
获取产品列表	获取平台和自定义产品列表
获取产品详情	获取产品详情
获取自有产品列表	获取已有（存量）设备的产品列表

3.6 分组类接口

名称	功能
获取分组列表	获取设备分组列表
创建分组	
修改分组	修改分组
删除分组	
执行命令或动作	控制分组执行命令或动作

3.7 标签类接口

名称	功能
获取标签列表	获取标签列表
创建标签	
修改标签	修改标签
删除标签	删除标签
执行命令或动作	控制标签执行命令或动作

3.8 任务类接口

名称	功能
获取任务列表	读取当前控制台的任务列表
任务创建	创建一个任务
任务详情	获取任务的详情信息
修改任务	修改任务信息
删除任务	删除任务
控制任务	控制任务的启停

4. 命令下发

在平台开放的所有接口中，向设备下发命令是最核心、也是最常用的命令。
初次接入设备时，也建议先实现『向设备下发命令』，再通过其他接口实现另外的功能。
在向设备下发命令前，请先确定设备已连接网络，并在控制台显示在线。

4.1 下发命令接口

接口地址： <https://api.yoyoiot.cn/{AppID}/device/control/?sign={sign}&ts={ts}>

{AppID} 为您的应用ID（由平台生成），请进入控制台，在开发设置页面查看。

{sign} 和 {ts} 的算法，请查看上一节中的描述

请求参数

参数较长时建议使用POST方式

名称	必填	类型	说明
gateway	否	string	当发给设备的命令需要其关联的网关转发时，需要指定 网关的设备ID，唯一ID（在网关壳体上、控制台均可以找到）指定多个网关时请用间隔符(,或)连接，最多可以同时指定5台网关
device	否	string	设备ID，设备唯一ID（在设备壳体上、控制台均可以找到）指定多台设备时请用间隔符(,或)连接 指定多个设备时，不要这些设备属于同一类产品，但必须有相同的指令
order	否	string	命令，可传JSON字符串(推荐)或直接传参 简单命令：可直接GET或POST：设备的属性名称=属性值 复杂或较长的命令：请POST {"order":{命令内容}} ----- ---- 在一些业务场景，需要在命令里携带一些特征信息：如订单号等 可在order中增加一个字段extra，如{"power":1,"extra":"T2503070001"}} 在本条命令对应的异步消息推送中，会原样返回此特征信息。extra只支持32位以内的大小写英文字母和数字（a-zA-Z0-9）

返回结果

需要注意的是，200仅代表平台接收到了合规的设备ID与参数名称，并成功向设备下发命令。

而设备可能已离线，或命令内容 / 参数有误，在设备上并没有看到预期效果。

在一些必须要求反馈的场景，请接收云端的消息推送，通过异步消息来标记设备是否成功执行命令。

名称	类型	说明
code	int	200 命令下发成功。 501 未指定设备ID，设备ID为一个整型数字，或由“ ”或“,”连接的多个数字。设备列表接口中输出了此ID，在本控制台的设备列表中也可以查看。 502 设备不存在或没有可用设备，传入设备ID均不存在。请检查设备ID是否正确，设备是否删除。 503 指定了过多设备，一次最多指定100台设备ID 504 一次指定了多个设备ID，但其中有一些并不可用（不存在、无权限或已删除） 50xx 请见“全局错误代码”

4.2.1 产品命令

命令	名称	内容
搜索设备 search	开始	{"search": "1"}
	停止	{"search": "0"}

4.2.2 系统命令

命令	名称	内容
system	获取网络信息	network
	获取设备状态	state
	连接WiFi	wifi_connect
	连接配置的WiFi	wifi_connect_multi
	断开WiFi连接	wifi_disconnect
	进入私有化模式 （如配置）	private
	重启	restart

4. 命令下发

4.3 调用代码示例 PHP CURL

```
<?php
```

首先您需要准备好以下几个值

1. AppID (在您的控制台的开发设置中获取)
 2. AppSecret (在您的控制台的开发设置中获取)
 3. ts (当前时间的时间戳, 秒)
 4. YourSign = md5(md5(AppSecret)ts);(其中的md5是一种加密方式,AppSecret就是上面准备的AppSecret,ts就是上面准备的时间戳, 拼接在将AppSecret经过md5加密后的字符串后面)
- 简单来说签名为md5(md5(你的开发者密码)拼接上面的ts时间戳的值); ts为时间戳获取当前时间戳即可; 也就是将开发者密码 (AppSecret) 进行一次MD5, 然后将这个结果拼接上时间戳, 再对整个拼接后的字符串做一次MD5
- 核心请求地址: `api.yoyoiot.cn/AppID/device/control/?sign=YourSign&ts=ts;`
- 请求需要传递两个参数device和order:
- device[字符串]: 设备唯一ID, 可传多个[用,间隔], 可在控制台可查看, 也可通过接口拉取
- order[json字符串]: 下发的命令, 例如:
- `{"power":1}`, 一般为将断路器的线路接通
- `{"power3":0}`, 一般为将开关或控制器的第3条线路关闭
- `{"play:gbk:16":"你好, 欢迎光临"}`, 让语音喇叭播报指定内容
- 相同产品类型的设备, 命令相同, 不同产品类型的命令, 请到每个产品的产品手册页面查看
- 注意: 一定要替换成正式的AppID和AppSecret, 再根据实时的时间戳计算签名, 请求一定需要device设备ID和order命令

```
$curl = curl_init();

$AppID = '开发者ID'; // 替换为实际的 AppID
$AppSecret = '开发者密码'; // 替换为实际的 AppSecret
$ts = time();
$sign = md5(md5($AppSecret) . $ts); // md5(md5(开发者密码)拼接上面的ts参数)
$url = 'https://api.yoyoiot.cn/{appid}/device/control/?sign={sign}&ts={ts}';
$url = str_replace(
    array('{appid}', '{sign}', '{ts}'),
    array($AppID, $sign, $ts),
    $url
);

// 请求体数据
$device = '1878'; // 替换为实际的设备ID; 可传多个[用,间隔]
$order = '{"power1":1}'; // 替换为实际的命令
// 构建请求体
$postData = json_encode([
    'device' => $device,
    'order' => json_decode($order) // 确保命令是有效的 JSON 对象
]);
curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => $url,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => "",
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_POST => true, // 设置为 POST 请求
    CURLOPT_POSTFIELDS => $postData, // 设置请求体
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Content-Type: application/json', // 设置请求头为 JSON 格式
    ),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
```

5. 消息推送

除了向设备下命令之外，平台会把上行消息（从设备到平台的消息）转发给您；消息上报仅对传感类、或具备采样功能的产品是必需的。因此，您可以选择是否接收设备的上报消息。

平台消息分为上行消息和下行消息两大类：

下行消息	由您通过HTTP请求发出，云平台来响应您的请求，并立即向设备下发命令。 如控制设备、修改设备分组等属性、创建定时任务等
上行消息	由设备发给平台，如果您设置了接收这些消息，云平台会将这些消息实时推送到这个地址； 如设备上下线、命令应答、事件（用户按下按钮）、状态上报（温度功率等）

5.1 消息推送机制

平台支持两种消息推送机制，建议使用MQTT方式

方式	说明
MQTT方式	实时上报，无频率限制，稳定性高
HTTP方式	上报频率 1秒 / 条，如存在带有计量功能的设备、或设备数量较大、对及时性要求较高时，请使用mqtt方式上报

5.2 开通消息推送

消息推送是可选的，当前也是免费的。

请在您的物联网控制台的左侧导航[开发设置]中，随时打开 / 关闭消息推送。

5.3 推送的消息类型

名称	文档
上/下线消息	查看
指令执行消息	查看
设备触发的事件消息	查看
设备自主上报的状态消息	查看

使用手机开放热点的方式给设备配网

6.1 正式使用场景设备配网

打开手机热点,将热点的名称修改为 tb-您的工作台ID;
您的工作台ID控制台右上角查看

如果您的工作台ID为XXXX,则将热点的名称改成：tb-XXXX;

密码设置为：12345678

请设置手机热点：

热点名称：	tb-XXXX
热点密码：	12345678

注：手机开放的热点频段必须为 2.4G，若设备长时间没有成功配网，尝试给设备断电后重新通电等待设备自行配网，或者使用其他手机链接该热点尝试是否可以上网

6.2 设备调试配网

需要设备进入调试模式时，通过该方式配网，设备将回到云平台，即可进行调试。
打开手机热点,将热点的名称修改为 tb;
设备调式方式联网时，设备会忽略私有化的配置信息

密码设置为：12345678

请设置手机热点：

热点名称：	tb
热点密码：	12345678

注：手机开放的热点频段必须为 2.4G，若设备长时间没有成功配网，尝试给设备断电后重新通电等待设备自行配网，或者使用其他手机链接该热点尝试是否可以上网

7. 私有化部署说明

的所有智能设备出厂时，均默认连接物联网平台。

物联网平台由Broker(代理/中间件)、消息服务器、各种监测模块组成，部署在公有云的若干台服务器上。

在一些特定的场景，需要私有化支持：

- 对设备数据/日志，有较高的统计/分析需求
- 无法访问公网（外网），无法访问友友物联平台
- 依据政策/法规要求，设备数据存储必须本地化
- 已有物联网平台，需要接入自有平台，集中管理

7.1 私有化方式

提供了两类方式，来实现私有化：

所有方式均支持公网和局域网部署

下面列出了两类方式的适用场景，请根据您的情形选择适合的方案。

方式	适用场景	
网关方式 Gateway	适合少量设备（几十台）的私有化，尤其适合局域网 （部署简单、方便）	
	无网关	直接修改设备配置 请注意：无网关方式无法接收设备的上行消息 通过设备自身接口： http://设备ip地址/control 来实现设备控制
	软网关	在网络内的服务器上安装"UNI-Gateway"软件 通过 http://网关地址:网关端口/api/control 来控制指定设备
	硬网关	在网络中安装友友物联"智能网关"设备，工作原理与软网关类似 通过 http://网关地址:网关端口/api/control 来控制指定设备
代理方式 Broker	对设备规模数量无要求，更加灵活 （可在局域网，可以公网）	
	平台Broker	在局域网或云服务器上安装"UNI-Broker"软件 通过与平台一致的http接口来控制设备
	自建Broker	在局域网或云服务器上，新建或使用现有Broker 编程对接MQTT，实现设备控制

7.2 说明

出品的所有智能设备均支持私有化，

请按照《私有化文档》进行私有化相应的操作与部署。

客服工程师会协助您完成私有化，为您提供相应的技术支持，

但由于物联网云平台的建设和调试较复杂，

我们无法免费为您提供物联网云平台的建设服务。